



CUIDADO DE LECTORES

R E C O M E N D A C I O N E S

Protege tus lectores de cualquier daño y dales un mayor tiempo de vida.

RECOMENDACIONES

Válida el total de registros almacenados en el lector biométrico y agiliza su funcionamiento.

Acceda al menú **Información** > y deslizar con la tecla **F2** hasta el apartado de **almacenamiento**

En caso de contar con una cantidad elevada de registros, **se pueden depurar** para una mejor autonomía del equipo

Es importante **corroborar** que en su cuenta de Ingressio en la nube, el **lector cuente** con el **poleo actualizado**

Posterior a ello, se pueden dirigir al menú **6. Dispositivo** > **5. Inicializar** > **Borrar logs**

RECOMENDACIONES



Limpiar la superficie del sensor facial y Display con un paño húmedo, utilizando alcohol isopropílico, **no rociar directamente** en el sensor.

ADVERTENCIAS



La manipulación con las manos mojadas está prohibida

Puede causar un descarga eléctrica o daño

Manténgase alejado directo a la luz de sol

Puede causar deformación o daño del dispositivo

No coloque imanes cerca de la terminal

Puede afectar su funcionamiento

RECOMENDACIÓN

Limpiar la superficie del sensor facial y Display con un paño húmedo, utilizando alcohol isopropílico, **no rociar directamente** en el sensor.

ADVERTENCIAS

La manipulación con las manos mojadas está prohibida

Puede causar un descarga eléctrica o daño



Manténgase alejado directo a la luz de sol

Puede causar deformación o daño del dispositivo



No coloque imanes cerca de la terminal

Puede afectar su funcionamiento

